

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

				/ 51
	国 次			
			10-31	
1. 概	要		1	
1.1	アヘッレイシャング		3	•
1.2			4.	
1. 3	波形処理例.		5	
2. 仕	様			· Janes
2.1	品名		6	
2.2	形名		6	
2.3	入力信号	** ** *	6	
2.4	積算器		6 .	
2.5	10 B T -			
2.6	平均化定数		6	• -
2.7	加首同数		4	
2.8	加真停止栈能	•••	7	
2.9	一般栈能		7	
2.10	パネル面 出力		7	
2.11	テ"シ"タル入出力信号	•	8	
2.12	一般仕村、		. 9	
2.13	付属品		9	
3. 使用	前の注意事項	·	10	A. 4
3.1	着荷崩封検査の依頼		10	•
	電源について		10	
3.3	周囲 環 境		10	
3.4	メインフレーム統合用コネクタ部		11	
3.5	出力信号接栓「Đ/A OUT (Y)」,「SYNC OUT」		11	
3.6	プラグインユニットの私且合せについて		11	
3.7	プラグインユニットの挿抜について		12	
	アナログ ケッランド ヒテッジタル グランド につりて		12	
3.8				

S-822732

	/ I
·	10-311
4. 使用法	13
4.1 パペネル面操作の説明	13
〇 モデル名表示,性能表示銘板	14
O チャンネルセレクトスイッチ「CHANNEL」	14
○ クリア ズイッチ 「CLEAR」	14
○入出力信号ユニット選択スイッチ	
TINPUT CHANNEL I, II, III A	15
○平均化定数設定スイッチ「AVERAGE CONST」	15
O アベレイシベスタート スイッチ 「START」	16
○加算回数の表示「COUNTER」	16
○最上位桁表示「MSB」	17
○加真回数設定用スイッチ「PRESET」	17
○ 再生 アナロケ 出力 「Đ/A OUT (Y)」	18
○ 同期上力「SYNC OUT」	19
O メモリプロテクトスイッチ MEMORY PROTECT」	19
75h	
4.2 電源投入前の設定及び準備	20
4.2.1 メインフレーム ドラハて	20
4.2.2 波形モニタのための ケブルの接続について	20
4.3 操作方法	22
4.4 奥時由処理とバッ万転送如理について	26
4.5 記録モードによる加算範囲	27
4.6 トリガドについて	28
4.ワ スループットレイト(アベレイジング くり返し速度)について	29
4.7.1 NORMALの場合	29
4.7.2 ÐELAY の場合	3/
4.7.3 PRE DELAY n場合	31
4.8 積算器のオーバフローと加算回数	<i>3</i> 3

年月日 住 様 番 号

s-822733

·	/	頁
	10-311	
4.9 2 チャンネル動作について	3 4	
4.9.1 ハペネル面の設定について	34	
4.9.2 アベレイジーング スタートについて	34	
4.10 内部サンプリング クロックと 外部トリかとの		
非同期性について	35	
4.11 波形 モニタ について	36	
4.11.1 アベレイジング中のモニタ	36	
4.11.2 アベレイジング完了後のモニタ	36	
4.11.3「Ð/A OUT (Y)」の自動レンが切替について	37	
4.12 その他の組合せについて	38	

往番 822 4

1.概

本ユニットは入出力信号ユニット(8710A等)から、A/も変換 されたデータ信号を受け取り、実時間で加算演算をしながら 半導体メモリに記憶する演算ユニットです。

このユニットを用いるとランダムノイズの除去、微少信号の抽出、 S/N 此の改善などを行なうことができます。

演真結果は12ビットも/Aコンバータで"アナログ"信号に再生して 出力します。また内部パスラインにデータを出力できるので、外部の デジタル機器との経合が極めて容易です。(この場合は 129-12-スマダナタ: 8790A, 8791Aが必要となります。)

单純加算(LINEAR) 及心加重加算(EXPONENTIAL)が できます。内部積算器の桁数は24ビットあるため、加算 四数が多くとれ加算結果がオーバフローしにくい構成と なっています。

記憶容量は下記の種類があり、MODEL化されています。

8770A ---- 1 Kword

8771A ---- 2 Kword

8772A ---- 4 Kword

* 入出力信号コニットの記憶容量と一致なななに 組合せます。

主な特長

- O 雑首に埋れた信号の抽出が実時内で気できます。
- 実時间処理は最高 1 usec/word の 葛連処理です。 0
- 加算回数のプリセット接能があります。 0
- 加算演算中のモニタが可能です。(アナログ出力)
- 加重加重の桟能が割、新い入力データに重きをおき、古いテータに フィルタをかける加算演算が可能です。

- トリが以解,以後の信号波形も演真処理できます。 0
- 1-ターフェースアダブでタ(8790A--- GP-IB 8791A--- 16ビット YO パラレル) を用いれば、外部機器との接続ができ、加算結果及び 0 加算回数を出力することができます。 また 外部より アベレイジ スタート メモリクリア なといのリモート 動作も可能となります。

NP-32635 B

8107100·50SK19

S


往 番 步 8227

NP-32635 B

8107100-50SK1


1.1 アベレイジング

雑音に埋れた信号の抽出に、平均加算(アベレイジング)の手法をもちいることができます。雑音の性質として、周期性がなく、信号の周期性とは全く関係がなく変化します。一方、信号の方は、ある特定の同期信号(既知)に対し、位相関係が保たれています。このような場合、機管と信号の混合した波形に対し、同



期信号毎に緑返し加算を行なえば、雑音はその振幅 極性がランダムのため、加算のたびに相殺されて、 り回加算しても√下信以下にしかなりません。一方。 信号の方は、常に位相が一致するため、一定の傾向 をもって成長し、り回加算したとき、九倍になります。

S-So+N %-So/N $nS-nSo+\sqrt{n}N$ $\%_n=\sqrt{n}So/N$ 左図のようにn回加算後の%は \sqrt{n} 他に向上します




パルス相関による信号の抽出

パルス祖閥による信号の抽出も、表現が違うだけで、動作は全くアベレイジングと同じです。いま、周期未知の信号 ftt)があります。この信号により、周期既

知の信号U(t)と同じ周期成分を持った信号を取立すことができます.
入力信号f(t)を同期信号U(t)の周期下ごとに区切って加算をくりかえすと、U(t)に同期して成分のみ.

一定方向に成長し 非同期成分は加算づとに相殺され



** S-822736

4/1

ます。このようにして、U(t)と同じ周期の信号成分だけが残ります。U(t)を除ったスィープさせて、f(t)の周期性を求めます。f(t)の周期成分をS(t)、非周期成分N(t)との合成とT N(t)との合成とT N(t)との相互相関値V V T N(t)

 $\Psi uf = \frac{1}{T}f(t) = \frac{1}{T}S(t)$

となり、周期成分の独出ができます。

1.2 加算方式

O単純加算 (LINEAR)

Sn = an + Sn-1

Sn: n回までの精算デーク

an: n回且の入力データ

Sn-1:(n-1)回までの積算データ

○加重加算 (EXPONENTIAL)

 $Zn = an + Zn - 1 - \frac{an + Zn - 1}{2^k}$

Zn: n回むの積真データ

an: n回目の入力データ


Zn-1: (n-1)回までの計算テータ

_____2K: 平均化定数

単純加真に相当します。

 \odot N (D)

1.3 波形处理例 アベレイジング動作



SN 改善

10,000 回 アベムジング 後の波形

ノイズ分は相殺されてほほのに等い、 理論上約40個 (小000)の別改善があ - 同期 倍

5,

SN ÷1の入力信号

パル相関

10.000回 アベレイシング 後の 政形

←同期信号

基準といるパロを「系の入力信号とし、 系」において種々の<u>独音かかめる</u>

系の出力信号

同調

10000 回アベンシング 後の液形

---同期 既知o波形

270周波数成分を持つ入力信号: アベンシング後は同期信号に等いる。周期の成分のみ抽出るれる。

8227

 $\frac{\omega}{\omega}$

```
アベレイジングユニット 仕様書
2.1 品名
               アベレイジング ユニット
               8770A ---- 24 bit , 1 kword
    形名
2.2
               8771A ---- 24 bit, 2 kword
                8772A --- 24 bit, 4 kword
2.3 入力信号
               入出力信号ユニットよりオフセットバイナリ信号で入力。
                                  (8,10,12 bit)
                  *内部ハベスラインより入力
2.4 積算器
     桁数
               24 tinh
     語数
               1 kword (8770A)
               2kword (877/A)
               4 Kword (8772A)
2.5 加算方式
    单純加算 (LINEAR)
                  サンプリング 速度 1 Msec/word 以下
                                ---- 実時間処理
                   サンプリング速度 lusec/word を越える時
                   (50 nsec/wordまで) ---- バッファ転送加設*
            * 入出力信号コニットのメモリに一旦記憶後、アベレイジング
             ユニットにデタを転送しながら加算演算をする。
             転送速度日約7Msec/word
    加重加算(EXP)
                   サンプリング速度 5/4 sec/word 以下
                               ----実時間処理
                   サンプリング速度 5/usec/word を越える時
                  (50 nsec/word まで) --- バッファ 転送加理*
            加算ごとに全体より2一ド分だけ滅真する。
2.6 平均化定数 (AVERAGE CONST.)
               加重加算の場合 2Kの値を選択する。
               kの値は 7~16,∞ 11レンジ
```

* ∞ は LINEAR (単純加算)となる。

2.7 加算回数 10進5折 00001~99999 *データがオーバフローレないかきり 無限くり返し。 回数設定 10進5折 00001~ 99999 デッジタルスイッチにて設定 2.8 加算停止拽能 データのオーバフロー 1) $> 2^{23}-1$, $<-2^{23}$ 加算回数設定値に達したとき。 2.9 一般 找 能 メモリプロテクトーーー加算結果を凍結し、アベレイジ動作を禁止する。 4、イルセレクトーーすべての桟能をオンにする。 スタートーーーー アベレイジ スタートスイッチ。フリップのフロップの 構成により、ストップでスイッチも兼ねる。 メモリの内容をケリアする。 クリア ケリアデータは 米国路の仁ガラグスが動作シーケンスの停止。 インプルトチャンネルーーー本器の相手なる入出力信号ユニット(インプット (セレクタ) ユニット)を選ぶスイッチ。 メインレーム(8702A)において3箇部かの ロケイ治ンが選べる。(エ,エ,亚) 2.10 パネル 面 よカ アナログ出力 TO/A OUT (Y)]

アナロゲ出力 「も/A OUT(Y)」 積算器(メモリ)の内容を12 ビットのも/A 変換器 を通じて出力する。 * 自動レンジ 切替

積算器の上位(のでない)だいより12だっトをとる動作。

8

出力電圧 +FSで" +2,5V ±1% -FSで" -2,5V ±1% 「CLEAR」で O±20mV *1Mの負責にて

出力にピーヴンス 100 SL ± 10% 出力接接 BNC

同期出力 アベレジ南始時, パルス幅約1μsec 最終アドレスのアクセス後

アベレジ中 パルス幅 約400 n sec読出し中 " "

アベレイン終了時 " 約800 nsec

* 以上のハッルスか、シリアルドよかされる TTL オープンコレクタ、"L"アクティブ、ハッルス 最大シニク 電流 20mA

加道回数表示、10進を折、フセグメント LED による。

最上位桁表示 10進2桁, フセグメント LEDによる。 (MSB) 積算器の最上位桁の表示 最大表示:23

2.11 デジタル 入出力信号
* メインフレーム (8702A)に インターフェース アダブッタモ
装備した場合に有効。

データ (出力)*----積真器(メモリ)の内容 12ビット + 12ビット (上位,下位 2回転送)

加算回数(出力)---加算回数(転送方式はデータと同じ)

* メモリは読出しのみ可能です。外部CPUならの書込みはていきません。

-15T

0,04

0,04

0.04

2.12 一般 仕 称、 使用温湿度範囲 5℃~35℃ , 85% 以下 最大動作温湿度範囲 0°C~50°C , 90% 以下 保存温湿度範囲 -10°C~60°C , 90% 以下 耐电压 信号ク"ランドーケース p DC 250 T max 絕緣抵抗(工具革) 锯力ランド一丁又自 DC250V 100M.D.以上 消費電流 +5V +15T 2.6 0,04 8770A 8771A 0,04 3 3,6 0.04 8772A 值is 標準值, 单位 (A) 7 法 75 W x 193 H x 354 D mm (最大部) 75 W x 193 H x 374 + mm 量 車 8107100·50SK19 為 1.1 kg MODEL BB-1 (BNC-BNC 7-712, 1m) --- 2 2.13 付属品 取报 說明書 Ω

仕 番 歩 号 822742

10/ 9

3. 使用前の注意事項

3.1 着荷開封検査の依頼

本ユニットは工場を出荷する前に、機械的ならびに電気的に十分な試験検査を受け、正常な動作を確認し保証されています。

お手もとに届きしたい輸送中に損傷を受けていないかを、お確めください。万 一不具合がありましたらお買求め先に連絡ください。

3.2 電源について

本ユニットは

8702Aのメインフレームに挿入し、メイ

ンフレームから+5V,+15V,-15V の直流安定化電源の供給を受けています。

メインフレームは単相100V±10V,50/60Hs の商用電源で動作します。

電源ラインへの接続に際してはメインフレーム(

8702A) の取扱説

明書を参照してください。

3.3 周囲環境

本ユニットを含めて各ユニットを挿入したメインフレームには多数の集積回路を使用してかります。したがって回路の発熱を発散させるために、通風孔やファンの吹出し口をふさがないでください。またメインフレーム下部や近くに熱源となる装置類を配置したり、直射日光等の下での使用はさけてください。その他特殊環境(ガス、粉じん、振動、薬品等)での使用は著しく寿命を短くしますので注意してください。

本ユニットを含むメインフレームには、スイッチング方式の安定化電源や高速デジタルクロック発生器等が内蔵されていますので外部へかよぼす EMI (電磁波障害)に関しては可能を限り対策してありますが、万一悪い影響が出ましたら、被障害機器を本装置から遠ざけるとともに商用電源を分離して接続してください。

周囲温度、湿度には十分注意してど使用ください。

本ユニットの仕様を満足する使用温度・湿度範囲は5℃~35℃・85% 以下です。

3.4 メインフレーム結合用コネクタ部

本ユニットはプラグイン構造のためメインフレームとの結合にカードエッジ 形のコネクタ(60p,金メッキ)を使用しています。 挿入時には異物の付着及び 汚れがないかどりか確認してください。 なお汚れている場合は、アルコールシ ンナー等でふきとるとともに手で直接触れることを極力さけてください。

3.5 出力信号接栓「Đ/A OUT(Y)」,「SYNC OUT」 フローティング形 BNC コネクタを使用しており、外囲の金属部が信号グラ ンドとなっています。(ケースと信号グランドはフローティングされています。)

ランド間の耐電圧はDC 250Vmax で、との間にインパルス雑音が入らぬより にしてください。

これら出力接径に外部から低インピーダンス電源による電圧を印加したり。 短 織させたりすると故障の原因となりますので注意してください。

3.6 プラク"インユニットの組合セドラリて

本ユニットは記憶容量に応いてる分類されています。 必ず入土力信号ユニットと対で使用することが必要で、 入出力信号ユニットの記憶容量と一致する旅に組合せて ください。

* メインフレーム (8702A)にあける挿入位置は Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれなの位置にしてください。

* 入出力信号ユニットとの。組合せ何

8770A (1 Kword) -- -- 8710A, 8720A, 8730A 8715B

8771A (2 Kword) ---- 8711A, 8721A, 8731A 8716B

----8712A, 8722A, 8732A 8772A (4 Kword) 8717B

12/"

3.7 プラグインユニットの挿抜について

類核の際にはメインフレームの電源を必ず OFF にしてください。挿入が不 完全な状態で電源を投入しますと故障や誤動作の原因となりますので。本ユニットが所定の場所に完全に固定されていることを確認してください。


本ユニットは必ずメインフレーム(8702A)に挿入して使用してく ださい。引出して使用したり、本ユニット単体での使用はできません。

3.8 アナロググランドとデジタルグランドについて

個号グランド(アナロググランド)とデジタル I/Oのグランド (デジタルグランド)は本ユット内部で接続されています。メインフレームにインターフェースアダブタ(8790A,8791A)を装備して,外部機器と接続する場合に注意が必要です。 特に電圧発生器等と接続(GP-IB 等を用いたコントロール)をする場合,各機器のグランド電位について充分注意してください。

3.9 40億

本ユニットの性能仕機等については、製品の改良のためことわりなく変更する場合があります。



(2) -- 11. 11 = Ander 11. Ander

①,② モデル名表示銘板、性能表示銘板 8770A) 本コニットのモデルなり基

24 bit 1 kw

本コニットのモデル名と基本的な性能を表示する 銘 板です。 左記の例 12 MODEL 8770Aで 積算器桁数が24 bit, 記憶、容量(ワート)数)が1 kword という意味です。

* 入出力信号ユニット との組合せが適切であるかどうか、 3.6項(11ハローシブ) に従って確認してください。

③ チャンネルセレフト スイッチ 「CHANNEL」



押ボタンスイッチで押してロックされた状態での赤色LEDが点がし、本ユニットが動作可能であることを示します。この状態で外部または他のユニットとの間でデータの入出力が可能となります。

チャンネルセレクトしない(オフ)場合、本ユニットの拷能は停止状態となります。

*本スイッチは電源スケッチではありません。 メインフレームの電源が投入されていれば、電源が 供給されていますので、ユニットの挿技に際にては 込むメインフレームの電源をTOFF」にしてください。

*アベレイジッンが動作をしない場合は必ず 本スイッチをTOFF」としてください。

5 117 21,4 CLEAR



押ボダンスイッチ(ノンロック)で、押すと メモリはケリアされ、アベレイジ動作のシーケンス もイニシャライズされます。

この場合(手)「D/A OUT(Y)」のアナログ出力は O±20mV となります。

*アベレイシッンク"開始前に必ず押して仁物ライス"してくた"さい。 *アベレイションク"中に押せば、動作は中止されます。 グリア動作後のデッジダルデータは Ð/A OUT 入力 (1000 0000 0000)₂

BUS OUT

 $(1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000)_2$ メモリ

 $(0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000)_2$

しなっています。

⑥ 入出力信号ユニット選択スイッチ「INPUT CHANNEL I,II,II」▲

INPUT CHANNEL I I

本ユニットの相手となる入出力信号ユニットを 選択するスイッチです。 メインフレームにおける位置で「エ,エ,皿」を 選択してくださり。


15,

自分自身を選択した場合、正しい動作は しません。

本スイッチにより選択した入出力信号ユニットスラのデックル データを、内部バスを経由にて受け取ります。 入出力信号ユニットの分解能(8,10,12 ビットなど)は 本ユニットが自動的に判断しています。

(F) 平均化定数 設定ズゲム 「AVERAGE CONST」

AVERAGE CONST.



加重加真を行なうとき、その平均化定数を 選択はす。(216~27)

演算式は 1,2項(4ページ)を参照して ください。

新しい入力データにより重きをあき、古り データにフィルタモかける場合は 27側に グイアルを設定します。

「LINEAR」は 時定数 (2k)が ∞の場合となります。 *本ユニットを 2ユニット 同時使用して 一方の⑦ を「LINEAR」 に設定した場合は他がも「LINEAR」としてくたでいる ーオのユニットの③が「OFF」されている場合は、この限り ではありません。

16,

押ボタンスイッチ (ノンロッケ)で、押すと アベレイシックでありなします。 アベレイジング中は②の赤色LEDが点以下

完了すると ⑦のLEDが消えます。

アベレイジックでを途中で中止する場合は、再度⑧を押して

* 本ユニットを 2コニット 同時使用の場合、一方を スタートさせると他方も自動的にスタートされます。

ー方がすでに スタートされていて アベレイジング中の 場合は、他方をスタートしたときアベレイジング中 のユニットはアベレイジングを中止します。

この探にこのスイッチはブリップフロップ動が下を

2ユニット 同時スタートする場合は必ず(5)の「CLEAR」 て"2コニットととも、前もって仁治ライズ"してくた"さい。

> 10進5桁のカウンタで加算演算を 一巡すること(ワート、数分の演算)に

精算器データがオーバブローしないかきり 無限にカウントします。

→ 0 → 99999 ¬


データがオーバフローした場合は、カウントモノ亭止し、アヘッレイショング は中止されます。(②の LED 消火丁)

0

作成 年月日 番号 S-822750 ⑧のスかチでアベレイジングを中止した場合は、初時のカウント数を表示して止まります。再スタートした場合は、前のカウント数ならカウントをはじめます。

②, ③により加算回数がプリセットされている場合は、その設定値までカウントしてアベレイジングを中止はす。*カウンタのリセットは⑤のクリアを押した時のみおこなられます。

①最上位 桁表示「MSB」



10進2桁表示で積算器の最上位打 の表示をします。 表示範囲は

17,


11 ~ 23

④「Đ/A OUT (Y)」が現在 中何で、ト目を最上位称として出力しているかを示しています。 加算内容に応じて増減します。

*表示のリセットは多のグリアを押した時のみあこなかれます。リセット後の表示は「11」となります。

②③ 加算回数設定用双小子「PRESET」

PRESET



加算回数を③によって、あらかじめ 設定しておき ②を「ON」の状態に してアベレイシングすると 設定した回数 で停止します。

②が「OFF」の場合は、設定回数は無関係となり、オーバフローするまで加算をつづけます。

*設定範囲は 00001 ~ 99999 回

 \bigcirc

NP-32635 B 8107100·50SK1

毎 再生アナロケ" 出力 「Ð/A OUT (Y)」


D/A OUT(Y)



加算結果をÐ/A変換して出かします。 も/A変換器は12ビットを用いており、 加算中 加算結果が 下位より 12 じっト を越えると 下位じいトモー打 捨てて 上位桁に 1桁シットをします。

18,

この動作は、いわゆる自動レンジ切替となっています。 常に積真器(メモリ)にあける加真結果を12じいトウを でとうえて出かします。この時の最上位折表示が例MSB」です



最上位打は積算器(メモリ)全ケート、数にあける最大値 におて決定されます。

加算中の読出し速度は

実時間処理の時:サンプリンクで速度 バッファ転送処理*の時: 為 TMSec/word

* 入出力信号ユニットのメモリに一旦記憶後、アベレイシッング ユニットにデータを転送しながら加算演算をする。

往 番

アベレイシング 動作 停止後の読出し速度は タイミングコントロールユニットによる読出し設定周期 となります。(「CRT」なる 10/11sec/word)

アベレイジッング、完了前にタイミング、コントロールユニットのTREAD」を押しておけば、完了と同時に読むし状態となり 波形をモニタできます。

19

*この「Đ/A DUT(Y)」出力は③の「CHANNEL」が 押されている状態のみ有効となります。

⑤ 同期出力 TSYNC OUT」

SYNC OUT



オシロスコープで (日) 「も/A OUT (Y)」の加算波形をモニタするとを、オシロスコープのトリか信号として使用して(た"さい。

加真中、読出し中いずれも出かされています。

個 メモリプロテクト スイッチ TMEMORY PROTECT」



押ボタンスイッチで、押してロックされた状態、でのの赤色LEDが点はTします。この状態で加算結果が、凍結されアベレイジング・重が反が禁止されます。

したがて⑧によるスタートない。

データの読出しは可能です。

18コニット固定ビス

メインフレームに固定するためのでスです。電源投入前に必ず、確実に固定されているが確認してください。

20

4.2 電源投入前の設定及び準備

メインフレーム について (8702Aの場合)

プラグインユニットが 挿入されていない位置には、プランク ハペネル及びターミネー治ンボートがが確実に取付けられている 办確認してください。

ブランクハペネルは内が電子デバイスの防いん、通風冷却の 適正化のために、ケーミネーションボードは 内部高速デジタル 信号を正確に伝送するために必要です。

- * 電源、電圧及び周囲環境については充分注意し、 使用前の注意事項及びメインフレームの取扱説明書 により再確認してください。
- *本ユニットは 8701A メインフレームには 挿入して 使用できません。
- 4.2.2 波形モニタのためのケブルの接続について オシロスコープでモニタする場合は「Đ/A OUT(Y)」を オンロスコープのY車は入力立端子に、TSYNC OUT」を 外部トリが入力端子にそれぞれ付属のBNC-BNCケーブル を用いて接紙をします。
 - *オシロスコープは帯域 LMHz以上のものを使用して くたでさい。 入力無合は「DC」を使用し、Y車由 入力感度は 1V/DIVにすると便利です。
 - *オシロスコープの時間軸は以下の採に設定して ください. (CRT 読むし 10 Msec/word の場合)

8770A AZE I msec/DIV 877/A NEE 2 m sec/DIV 8772A n 23 5 m sec/DIV

*オシロスコープのは以上の設定後、外部トリカ"モート"で トリかをかけ 波形を静止させます。

82275

(2)NP-32635 B 8107100·50SK1 ことを確認します。 を南切します。) (3)

4.3 操作方法

- (1) アナログ 入力信号を入出力信号コニットの「INPUT」に任力地 し 通常の記録動作を行ない、記憶波形の確認を してください。
 - * 詳細はケイミングコントロールユニット及び入出力信号ユニット の東报説明書を参照してください。
 - * 入出力信号コニットがデルーライン動作モードになっていない 事を確認してください。(入出力信号ユニット 取扱説明書 4.5.2項を参照にください。)
- 加算をくり返すのに必要な同期信号をタイミングコントロール ユニットの「EXT IN」に接続します。 次に「INT/EXT」を「EXT」にセットしトリガレベル 設定ツマミを操作して「TRIG'D」のLEDが点灯する
 - * 外部からのトリが信号が必要です。入か信号(自分自身) によるトリか(内部トリか)では、正弦波ななどの形大力 の信号以外、正しいアベレイシッンがは行ないません。 トリががなくなると休止はす。(再びトリかが要ると動作
- ケイミングコントロールユニットにおけるその地の設定。 TRECORDS E-FIG TNORMS, TDELAYS, PREDELAYS のいずれかを選択します。
 - * 「AUTO」動作はできませい

サンプリング速度の設定をしてください。

- * 入出力信号ユニットの最高サンプリング速度を試えないこと。
- * 入力信号の周波数、記録時间を考慮してください。
- * エイリアシング" (入出力信号ユニット 取扱説明書442項) が発生すると、加算の位相、タイミングが、か一致せす。

O O

23/

データは無効となります。動作も不安定になりアベレイシャング

- * アベッレイジッング中はサンプリング速度を変えないで、くたでない。 *「PRE DELAY」モードの場合、入出力信号ユニットのメモリクリア
- 本コニット③の「CHANNEL」をオン(押した状態)にし、 ⑥の「INPUT CHANNEL」選択にて相手となる入出力
- TAVERAGE CONST _ --- TLINEAR _
 - 7 FAVERAGE CONST ---- TZ16~ Z 1
 - * 本ユニットを2ユニット同時使用している場合 一方で「LINEAR」に設定した場合は他方も「LINEAR」 としてください。一方のユニットの③が「OFF」されて 異なる設定の場合アベレイジック、動作はしません。
- 加算回数を限定する場合は国のデッジタルスイッチで 回数を限定しない場合は ②を「OFF」にはま
- (7) Bの「MEMORY PROTECT」が押されてない状態に
 - * メモリプロテクトがされている場合はアベレイジング

往番

S \odot O

メインフレームの「SYSTEM RESET」を押して、動作の (8) イニシャライズ"をします。

- ⑤の「CLEAR」を押して積算器(メモリ)をOにリセット (9) します。
- タイミング"コントロールユニットの「MODE」の「READ」を (10)押します。

*読出し南始

- (11) (1) (1) 「D/A OUT(Y)」 L(B) 「SYNC OUT」 E 付属の BNC-BNCゲブルでオシロスコープへ接続します。
 - * 4.2.2項(20ページ)を参照してください。
- (12) ⑧の「START」を押します。 *アベレイジング"南始。②のLED点灯。 動作中は、⑥により選択していない入出力信号ユニットのチャンネル セレクトスイッチをON/OFF切替しないでください。
- ②が「ON」の場合 ③の設定値で停止します。
 - *⑩のカウント数が③の設定値を越えてなる②E TON」 とした場合、カウンタが一巡(99999→0)したのち の設定値で停止します。
 - * 精算器(メモリ)がオーバフローレた時もアベレイジングを 停止します。
 - *一度停止したら、⑧の「START」を押しても再スタートはせん。 再びスタートさせる場合は⑤「CLEAR」→⑧「START」 の順で操作してくたでさい。

 (14) アベレイジングを途中で、中止したい場合は、⑧の「START」 を再度押してください。 アベレイジングを中断した場合、更に⑧の「START」を 押む 再び加算を続けます。

25,

- *本ユニットを2ユニット同時使用の場合、一方をスタートさせると他方も自動的にスタートされます。 片方のみスタートさせたい 協合は、スタートさせたくないユニットの②をオフの状態にしてるか、または ⑥を押して メモリプロテクトの状態にしてくたっさい。
- (は) アベレイジング動作停止後は個の「MEMORY PROTECT」を押して積算器(メモリ)の内容を凍然することをお勧めします。(メモリの内容の保護)
- (16) 加重加算で ⑦により平均化定数を変更した 場合 一度⑤の「CLEAR」を押して から⑧によるスタートを してください。
- (17) 積算器(メモリ)がオバフローして、アベレシッングが停止した場合は②による再スタートはてできませれが、メインフレームにあける「SYSTEM RESET」を押した場合、(1ンターエースアグップを用いて外部構器からシステムリセットをコルロールした場合も同様。)③による再スタートが可能となります。
 - *②の「PRESET」が押されている場合で、カウンタが設定値で一致して、停止している場合は再スタートできません。

再スター後は(13)項、(24ページ)で述べた様な動作となります。

4.4 奥時間処理とバップ転送処理にかって

本コニットは タイミング"コントロールユニットの設定による サンプリングクロックの速さ(サンプリング源度)と 加算方式 (単純加算または加重加算)などによって 入出力信号ユニットカラのデータの転送方式が 2通りあります。

26,

1. 奥時间如理

入出力信号ユニットでA/D変換したデータを、 サンプリングクロックに同期にて転送し、加算演算する方法。

2. バッア 転送処理 入出力信号ユニットでA/D変換し、そのメモリドー旦記憶 します。 その後 本ユニットに 読出しフロック (約 Tusec/word) にて転送し加真演算は方法です。

以下に条件で異なる如理方法の一覧を示します。

記録モ十"	加質文式	サニプリング"速度 sec/word							
4-240	M-#- 01	5.U 未満	5M	2,и	111	500n	200n	100n	50n
NORMAL ĐELAY	LINEAR	R	R	R	R	B	B	В	В
	EXPON	R	R	B	B	B	B	B	B
PRE DELAY	LINEAR	\mathcal{B}	\mathcal{B}	B	В	В	B	B	B
	EXPON	B	В	В	B	B	β	B	В

R: 奥時周処理

B: バッファ転送処理

*バッファ転送如理方式の場合、⑦の「AVERAGE CONST」 を「LINEAR」 ←→ T216~27」 南でアベレイジングで中に切替えると アベレイジング動作は停止します。

27,

8227 \bigcirc * PRE DELAYはバック転送気が理のみとなります。 (4.4項を参照してください。)

* PRE DELAY モードにおいては、アベレイジング 南始前に 入出力信号ユニットのメモリクリアを実行してくたでさい。

28


4.6 トリがについて

アベレイジングはトリがに同期した信号の加算を行います ので、トリがが非常に大切です。

トリがが安定して同一の所にかる様に設定してください。 トリがか、不安定ですと誤った信号の加算を行います。(下図 参照)。

タイミングコントロールユニットのトリがモードが「INT」の場合 特に注意してください。

トリガモードは TEXT」を用い、 既知の外部トリガモ使用 することをお勧めします。




- *アベレイシブングレたい波形はP点をスタートとした波形で すが N+1回は おあでトリかされるので Q点をスタート とした設った波形を加算してしまいます。
- * B, C, F, 6点はアベレイジング中なので無視されます。

29/ [

4.7 スループットレイト(アベレイデングイリ返し速度)について
スループットレイトは実時間如理、バッケー転送処理に
おいて下記の探になります。特に実時間処理に
おける、リアルタイム性に限界がありますので、測定信号
の くり返し速度と記憶容量(ワート・数)には注意
が必要となります。

4.7.1 NORMAL n 場合

(1) 実時由如理



 $T = Sck \cdot W$

Sck:サンプリング連度

V:ワード教

Tx:トリか待桟時旬

Ty:休止時间 (約20/usec, 固定)

Ts = Ty + Tx + T

個のアベレイジングに要する時間は、Ts という事になります。 Tyは本ユニットの内部シーケンスのイニ 浴ライズのため 約20 Msec 必要としています。このため Tx が極めて 短くても、サンプリング速度が速くなると Ts における Tyの時間が無視できなくなってきます。

たとえば

$$SCK = 1 MSEC$$

 $W = 1024$
 $Tx = 0$


→ ^{件練} S-822763

の場合

$$L \pi \pi_{7}^{2} T = \frac{20}{1044} \approx 0.019$$

Tyで間にトリかでれても受け付けませんのででリアルタイム性に限界があります。

(2) バッア 転送如理



TB:ハック 転送時間


30,

TB = Tck・W Tck:バップァ転送クロック 周期(糸タアルsec)

 $T_S = T_y + T_X + T + T_B$

バック・転送れてい場合、もとよりリアルタイム外はまりません。本ユニットの演算気が理速度の限界を越た場合にバックを送れております。

* TBは 8770A (1kw)では 新 7msec 8771A (2kw)では 新14msec 8772A (4kw)では 新28 msec



年月日

全 全 年 号

_寿 s-822765

32/^ឮ

TAは下式による値より大きくなるように、充分余裕をみてくたでさい。

TA = 2W · Sck

したがって

 $T_S = T_y + T_Z + T_A + T_3 + T_{P2} + T_B$

(例) 8770A (1kw) サンプリング 連度 10 Msec Ta=0

 $Ts = 20 \mu sec + (2 \times 1024 \times 10 \mu sec) + (1024 \times 10 \mu sec) + (1024 \times 7 \mu sec)$ $\approx 37.9 \text{ m sec}$

Ħ

往番

33/ 1

4.8 積算器のオーバフローと加算回数

入出力信号ユニットにおける +FS, -FS (FSはプルスケールの意味で、詳細は入出力信号ユニットの取扱説明書を参照してくた"さい。)における代表例を示します。加算回数の目安としてくた"さい。

+FS,-FSのデータの重みは オフセットバイナリー コードで デジタル 化しているため、10進数に変換すると 以下の称になります。

	8 t">}	10ビット	12 ビット
+FS	+127	+511	+2047
-FS	-128	-512	-2048

積算器の 桁数 (レンジ)は 24 ビット (20~223) おので 8 ビットの場合の最大加算回数は

$$+FST''B = \frac{8388607}{/27} = 66052,024 \rightarrow 66052 \square$$

$$-FST''B = \frac{8388608}{/28} = 65536 \square$$

$$2^{23} = 8388608$$

 $2^{23} = 3388608$ $2^{23} - 1 = 8388607$

同称に 10 tish では

+FS: 16416回

-FS: 16384 @

12じットでは

TFS: 4098回

-FS: 4096 @

- *実際には FS 以内で使用しますので 上記回数はすくなくとも加算できる回数という事になります。
- * 以上はすべて単純加真の場合です。
- *加算回数は、上記理論値に対して ±1カウントの誤差内にある称にチェックして出荷しています。

翭 株式

4.9 24ツネル動作にかて 本ユニットを 2ユニット 同時使用する場合です。 ここでは 24rンネルを A4rンネル, B4nンネルと 呼びことにはす。

パネル面の設定について 49.1 "INPUT CHANNEL I, II, III] は A, B チャンネル それを"れ 別々の入出力信号ユニット を選択してください。

> TAVERAGE CONST J & TLINEAR J & T216~27 J & 区別して A,B和ンネルとも同じ設定とすることを 原則とします。

* 216~27。範囲なら、異なった設定でもかまいません。

34

サンフッリング連度が Susec/word 未満 ならば 異なった設定が可能です。

- * 以上の事は A,B4ャンネルが異なった転送方式 (実時間外理, バック転送処理)では、同時に 動作できない事を示しています。
- アベレイジング スタートについて 4.9.2 前もって⑤「CLEAR」によりA,Bチャンネルともクリア モしてある状態では、一方(A4v>ホル)をスタート させるとBチャンネルも同時にスタートします。

Aチャンネルのみスタートされている場合は、Bチャンネル モスタートさせると Aチャンネルがアベルイシッンク"モ 中止します。

*スタートスイッチの動作はフリップ。フロップ。動作 をしています。

ESS.

Ħ

_₩ S-822768

A,B 面和ンネル同時スタートがまずい場合はスタートさせたくないチャンネルの③TCHANNEL」をオフにするか、又は⑥の「MEMORY PROTECT」をオンにしてくたできい。

35

A,Bかンネルとも同時スタートして、A4かンネルのみアハッレイジングが完了した場合(データオーバッフローマは設定加算回数に至ってアベンイシッングが停止した状態)は、Aかンネルの動作を中止し、B4かンネルのみアベッレイジング動作を続けます。

米この場合 A4Vンネルのデータは保護されます。

4.10 内部サンプリング クロックと 外部トリかとの非周期性についてアベレイシャングは 4.6項で述べた称に、トリかがず非常に重要となります。

このトリか信号は内部サンプリングクロックと何ら関係がなく非同期のため、サンプリングクロックに対してA/A 変換されたデータがアベレイショングユニットに転送されるタイミングは入出か信号ユニットにおけるメモリのアトレス指定タイミングと異なる場合が発生します。

したがって1回当りのアベレイジングで港えた場合、入出力信号ユニットとの間で2アドレスのくるいが生いる場合があります。

同称に 4.9項で述べた 24かられ動作時も A,B 24かンネル間で 2アドレスのくるいが生じる 場合があります。

したがってアベルイシェンク"ユニットにおける中の、お1アドレスのテータは信頼性が低いと考えてくた"さい。

0

一般には、トリが時点にあける入力信号のランダム性 が強ければ、加算回数が増大するにつれて、その 誤差が減りすると考えられます。

36,

4.11 波形モニタ について

オシロスコープドよりモニタする場合の接続法は 4.2.2項 (20 10->") €. TA/A OUT (Y) 1 1= 7117 13 18 10->" を参照してください。

4.11.1 アベレイジング中のモニタ

4.7頃における各国の「アベレイン"ング中」に「D/A OUT(Y)」 より アナログ再生出力が出ます。

同期出力「SYNC OUT」は毎回の加算後に出力され ています。

タイミングコントロールユニットの「READ」における読出し クロック設定に(TSAMPL」, TCRT」)に関係なく 読出されます。

実時間如理の場合はサンプリングクロック周期にて、 バップを転送知理の場合は 約7Msec/wordで 読出しますので、オンロスコープの時間軸を 操作して 管面に全ワード 観測できるねに 設定してくださり。

* トリが周期が変動する場合、モニタ液形のチラツキ (同期ずれ)が発生する場合がおります。

4.11.2 アベレイジング 完了後のモニタ

タイミングコントロールユニットの「READ」にあける読出し クロック設定によります。(「SAMPL」,「CRT」)


*ダイミング"コントロールユニットの「TIME BASE (X)」を 使用しない 通常の読出し動作とおります。

S-822770

4.11.3「D/A OUT (Y)」の自動しこが切替について モニタ波形 女子自動しこが切替動作が確認されます。 レンが切替中にアベレイジンクで動作を中止すると MSB かで 反転した波形で作止します。

これは Ð/A 変換器 に入かされる デッジタル データ か" 桁シフト 動作により MSB が 反転 されるためて" 故障ではありません。

- *サンプリング速度が遅い場合、より顕著にこの動作が目につきます。
- * 積算器のデータが オーバフロー Lた 場合も、上記 と同なに MSBが 反転された 波形となって 出力されます。



加算結果(積算器のデータ)

往番

4.12 その他の組合せについて

(1) 2台のメインフレームを結合させてご使用の場合(メインフレーム背面で、50 セッケーブルにて接続の場合)は本アベレイジングコニットは動作できません。

38

- (2) マルチプ・レクサユニット(8714A,8724A,8734A)は本ユニットの相手として選択できません。
 - * 同一メインフレーム 内に挿入してあることは 旧題ありませんが、あくまで、単分ンネルの入出力 信号ユニットを相手としてください。
- (3) 入出力信号ユニットで、記憶容量が 8KW, 16KW に増設されている場合本ユニットは、そのユニットが事入されているメインフレームでは動作できません。
- (4) 既納入品のインターなースアダブッタ(8790A, 8791A) と組合せる場合は、本ユニットをアクセスするインターフェース 拷能がない場合があります。
- (5) 旧タイプ。アベルイジャング、ユニット(8770,8771,8772) とは、同一メインフレーム内に同居させられません。
- (6) インタースースアグプタを用いて外部技器と接続する場合は該当するインタースースアダプッタの取扱説明書を参照してください。(8790A、8791A)

* 以上でご不明な点があれば、ち買上げ元又は南水電子工業株式会社までお内全せください。